Mode d'emploi

Testeur de bougies de préchauffage (HUD1000)

- Déconnectez la barrette d'alimentation des bougies à tester.
- Connectez les pinces rouges et noires aux pôles positifs et négatifs de la batterie.
- Placez la surface de contact qui se trouve à l'extrémité de la sonde de l'appareil sur la bougie pendant 3 secondes.
- Pour le diagnostic, reportez-vous aux diodes allumées sur la boîte de contrôle :
    - Short Circuit – court-circuit : bougie défectueuse.
    - >16A : bougie défectueuse (pendant plus de 3 secondes).
    - <7A : bouge défectueuse (résistance élevée).
    - Open Circuit – circuit ouvert : bougie défectueuse.
    - Low Battery – batterie faible : vérifiez la tension de la batterie.

Rem. **Cet appareil est prévu pour travailler en courant 12V continu uniquement.**

Gebruiksaanwijzing

Gloeibougietester (HUD1000)

- Ontkoppel de plus-aansluiting op de gloeibougies die getest moeten worden.
- Sluit de zwarte en rode krokodilklemmen aan op resp. de negatieve en positieve polen van de batterij.
- Hou het contactuiteinde van de sonde van het testapparaat gedurende 3 seconden tegen de gloeibougie.
- De diagnose wordt weergegeven d.m.v. de led's die nu oplichten op het apparaat
    - Short Circuit – Kortsluiting: defecte bougie.
    - >16A: defecte bougie (tijdens meer dan drie seconden).
    - <7A: defecte bougie (te hoge weerstand).
    - Open Circuit – onderbroken leiding: Defecte bougie.
    - Low Battery – zwakke batterij: check de spanning van de batterij.

Opmerking: dit apparaat is enkel geschikt voor 12V spanningscircuits!